

Química OSKU S.A.
Rut : 89.389.400 - 4
Dpto. Control Calidad



Revisión: jun-10

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: GENERADOR DE ANHIDRIDO SULFUROSO
TIPO : STANDARD 23x33 [cm] / 7,0[g]
UTILIZACIÓN : CAJA 30 x 40 [cm]
CODIGO CLIENTE:

DIMENSIONES : 23 x 33 [cm]
N° CELDILLAS : 20
N° DE FASES : 2
INGREDIENTE ACTIVO : Na₂S₂O₅ 97,5%
INERTES : 2,5%
DOSIFICACIÓN :
FASE RÁPIDA : 1,0 [g] ± 5%
FASE LENTA : 6,5 [g] ± 5%

Metabisulfito Origen
Fino Italia / Alemania
Grueso USA

OBSERVACIÓN

Este generador previene y controla el desarrollo del MOHO GRIS causado por el hongo Botrytis cinerea en uvas embaladas.

MODO DE APLICACIÓN

La cara sin impresión (Papel Kraft Café) debe ir hacia la uva.

MATERIAS PRIMAS DE FABRICACIÓN

1. Na₂S₂O₅

Mediante un proceso de molienda y tamizado, el Na₂S₂O₅ utilizado para la fase lenta es ajustado a estándares granulométricos para cumplir con la especificación técnica interna para este tipo de generador.

2. PAPELES

TIPO DE PAPEL	DIMENSIONES [cm]	GRAMAJE [g/m ²]	IMPRESO	PESO [g]	ORIGEN
PAPEL CON POLIETILENO	23 x 33	40+20	SI	4,55	Chile / Alemania
PAPEL CON POLIETILENO	23 x 33	40+20	NO	4,55	Chile / Alemania
PAPEL KRAFT CAFÉ	23 x 33	60	NO	4,55	Chile
COLOR IMPRESIÓN :	Verde OSKU			0,08	Chile

SOLICITUD CLIENTE

Los generadores deben llevar impreso el N° de Lote productivo.
Impresión Europa color verde. .

Peso Total Generador [g] : 21,24 ± 7 %

EMBALAJE

GENERADORES X CAJA 1000 unidades
BOLSAS X CAJA : 4 unidades
CAJAS (DIMENSIONES) : 680 x 490 x 275 [mm] (Largo; Ancho; Alto)
PALLET (DIMENSIONES) : 1670 x 1010 x 140 [mm] (Largo; Ancho; Alto)
N° DE CAJAS x PALLET 28 unidades

Nota : Cada bolsa tiene un espesor de 100 [µ] termosellada.

PRECAUCIONES

CONSERVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL BIEN CERRADO Y EN UN LUGAR SECO.
EVITAR CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS.
EN CASO DE INCENDIO NO RESPIRAR LOS HUMOS
EN CASO DE ACCIDENTE O DE SENTIR MOLESTIAS, CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO
NOCIVO EN CASO DE INGESTION
IRRITANTE PARA LOS OJOS Y VIAS RESPIRATORIAS